

Klíma telepítés épületeinkben:

Tisztelt Tulajdonos, Kivitelező:

Lakásszövetkezetünk Alapszabálya a következőket köti ki a klímákkal kapcsolatban:

a kültéri egységet:

- erkély esetén vagy az erkély oldalfalára lehet szerelni (magántulajdonú épületrész) vagy a drótüveg elé konzolra
- egyéb ablakok esetén: drótüveg elé konzolra
- Kültéri egységet osztatlan közös tulajdonú épületrészekre tilos elhelyezni pl. tető, homlokzati hőszigetelés
- A készülék (kül-és beltéri egység közötti) csövezését úgy kell megoldani, hogy a hőszigetelés ne sérüljön, tehát nem ott vezetjük be a csövet közvetlenül a hőszigetelésen keresztül, ahova a beltéri egység szerelve lesz a lakáson belül, hanem vagy a műanyag ablakok esetében a toktoldón keresztül vagy az ablakok mélységénél rézsűben.
- Lakásonként a max. áramerősség, ami engedélyezve van 25 A.

Ha a lakásban régi villamos vezetékhálózat van, úgy célszerű a klíma és az áramelosztó között nagyobb átmérőjű vezeték kiépíteni.....

A kondenzvizet nem szabad a kültérre eresztetni, hanem gyűjteni kell, vagy lecsövezni a járda magasságába)

Alapszabályunk rendelkezik arról, hogy amennyiben szabálytalanul szerelik fel a készüléket, úgy azt a Szövetkezet kötelezi a tulajdonost leszerelni és az eredeti állapotokat visszaállítani.